

MAXIVISION TV-BOKSIN KÄYTÖSTÄ

Tilaa TV-Boxi Siikaverkon kotisivuilla olevan linkin kautta:

<https://my.maxivision.fi/p/siikaverkko>.

Kun saat TV-boxin, toimi paketin mukana tulleiden ohjeiden mukaan (boxin käyttöönotto)

- TV kaukosäätimellä avataan TV ja säädetään kuvaa ja ääntä
- Vain DIGIBOKSIN kaukosäätimellä vaihdetaan kanavia, jos vahingossa käytät TV:n kaukosäädintä kanavien hakuun, siirtyä katselu TV:n puolelle (poistuu DIGIBOKSISTA). Tämän jälkeen täytyy siirtyä uudelleen DIGIBOKSIN katseluun seuraavasti:

KLIKKAA
TÄSTÄ



Ja valitse oikea HDM1, HDM2, minkä kautta DIGIBOKSI toimii (ja sitten oletkin takaisin DIGIBOKSIN puolella! 😊)

Muuta tietoa:

Jos on ongelmia digiboksin kanavissa (kuva pimenee, tekstitys puuttuu tms.), on hyvä käyttää virtoja poissa sekä Siikaverkon päätelaitteesta, että Maxivisionin boksista.

Kun kytket laitteet uudelleen päälle, voi Maxivision kysyä käyttäjätunnuksia, jotka ovat samat kuin ensimmäisellä kerralla (käyttöönotto). Samoilla tunnuksilla pääset kirjautumaan www.maxivision.fi – kotisivujen MyMaxivisionin henkilökohtaisille omille sivuille (kirjautumistunnukset ovat varmaankin tallessa DIGIBOKSIN laatikon kannessa tms. Tämän MyMaxivisionin oman sivun kautta voi hallinnoida tilauksia (voi tilata lisäkanavia). Voi myös ottaa yhteyttä suoraan Maxivisioniin, mikäli ilmenee ongelmia: puh. (09) 3508 2670, s-posti: maxivision@maxisat.fi

Paikallisuutiset: Hae kaukosäätimen kanavalintanäppäimeltä kanava nro 523.