1 JOHDANTO

CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä. Haluttaessa voit muokata langattoman verkon asetuksia. Päätelaitteessa oletuksena kaikki portit ovat NAT-tilassa.

2 **MERKKIVALOT**

	VALO	VÄRI	ΤΟΙΜΙΝΤΟ
FWRIII-3105		Pimeänä	Virta on pois päältä
	POWER	Vihreä	Virta on kytketty
• POWER	CTATUC	Vihreä	Laite on käynnistynyt
	STATUS	Oranssi	Laite on käynnistymässä
• STATUS			WAN ei kytketty tai on kytketty
		Pimeänä	10Mbps
• WAN	WAN	Vihreä	WAN kytketty 100 Mbps
		Oranssi	WAN kytketty 1000 Mbps
• LAN 1		Vilkkuu	Liikennettä
	LAN 1 - 4		WAN ei kytketty tai on kytketty
• LAN 2		Pimeänä	10Mbps
		Vihreä	WAN kytketty 100 Mbps
• LAN 3		Oranssi	WAN kytketty 1000 Mbps
		Vilkkuu	Liikennettä
LAN 4		Pimeänä	Wi-Fi ei ole kytketty
	Wi-Fi	Vihreä	Wi-Fi on kytketty
VVI-FI		Vilkkuu	Liikennettä
• WDS		Pimeänä	WPS ei ole päällä
- WFS	VVF3	Vilkkuu	WPS on aktiivinen

3 SIVUPANEELIN VIRTALIITIN



VIRTALIITIN (1). Päätelaitteen omalle virtalähteelle. Laitteessa ei ole virtakytkintä.

4 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ



SFP-MODUULI (2). Laitteen asentajan kytkemä SFP-moduuli yhdistää kuitukaapelin päätelaitteeseen.

5 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE



LED ON/OFF (3). Laitteen LED-kytkin, jolla voidaan sammuttaa muut paitsi virran merkkivalo. Kytkin vaikuttaa vain **merkkivalojen** toimintaan (se ei ole virta kytkin).

LIITTIMET LAN (4) (Lähiverkko) ja WAN (5) (Internet)

LAN 1-4	Liittimiin LAN 1 – 3 voidaan kytkeä tietokone/verkkolaite verkko Liitin LAN 4 on tarkoitettu testi- ja erikoistarkoituksiin.	kaapelilla.
WAN	WAN-liitin ei ole käytössä. Älä kytke mitään laitetta tähän liittimeen.	

6 TOISEN SIVUPANEELIN PAINIKKEET



WPS (6). Voidaksesi käyttää WPS-toimintoa (WiFi Protected Setup) on toiminto aktivoitava ensin laitteen hallintaliittymän WiFi valikosta Wireless Setup –sivulta.

RESET (7). Painike palauttaa laitteen tehdasasetukset. Paina teräväkärkisellä esineellä (esim. suoristettu paperiliitin) palautuskytkintä kevyesti 15 sekunnin ajan resetointipainikkeen reikään, jolloin laite käynnistyy uudelleen. Huomioithan, että tekemäsi muutokset laitteen asetuksiin poistuvat tämän toimenpiteen johdosta.

7 LAITTEEN KYTKEMINEN TIETOKONEESEEN VERKKOKAAPELILLA



- 1. Kytke laitteen verkkokaapelin toinen pää tietokoneen Ethernet-liitäntään (RJ-45) ja toinen pää laitteen LAN (1-3) -liitäntään.
- 2. Kytke laitteen virtajohto laitteen Power-liitäntään ja seinäpistorasiaan.
- 3. Tarkista, että LAN-merkkivalo palaa osoituksena, että laitteeseen on kytketty tietokone.

8 LAITTEEN KYTKENTÄ LANGATTOMASTI (WLAN)

Oletuksena langaton lähiverkko (WLAN tai Wi-Fi) ja sen salaus ovat päällä. Tarkista, että Wi-Fi -merkkivalo palaa/vilkkuu vihreänä osoituksena, että langaton verkko on käytettävissä.

Langattoman verkon tehdasasetukset ovat laitteen pohjassa olevassa tyyppitarrassa. The Default SSID= Langattoman verkon verkkonimi (oletuksena CTS VRGIII AP tai CTS FWRIII AP)

The Default Wireless Encryption Key= Suojausavain (oletuksena WPA salaus).

Suojausavain on muodostettu laitteen MAC-osoitteen (MAC ID) ja sarjanumeron (S/N) kuudesta viimeisistä merkeistä yhteenkirjoitettuina. Esimerkkilaitteen suojausavain on 128156000071.



9 LANGATTOMAN YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

Ohje on MS Windows 7/ Windows 8 käyttöjärjestelmille.

1 Klikkaa tietokoneen näytön (vasemmassa alakulmassa olevaa) WLAN-kuvaketta.



2 Valitse avautuvasta ikkunasta oma verkkosi listalta ja klikkaa Yhdistä.



3 Aseta suojausavain ja klikkaa **OK**. Tietokone yhdistää verkkoon ja langaton yhteys on käytettävissä.

Yhdistä verkkoon			
Anna verkon su	ojausavain		
Sucianataria			, I
Juojausavani	Piilota merkit		
		ОК	Penuuta
			- croata

10 HALLINTAYHTEYDEN MUODOSTAMINEN LAITTEESEEN

Hallintayhteys muodostetaan käyttäen tietokoneen Internet-selainta. Tietokone on oltava kytketty päätelaitteeseen joko langattomasti tai verkkokaapelilla.

Hallintaliittymässä voidaan muokata laitteen asetuksia. Älä muuta muita asetuksia kun suositeltuja langattoman verkon asetuksia, jos et ole asiantuntija.

- 1. Käynnistä webselain. Aseta selaimen osoiteriville <u>http://192.168.0.1</u> ja paina Enter. Laitteen hallintaliittymän kirjautumisikkuna aukeaa.
- 2. Aseta käyttäjänimi (Account) on user ja salasana (Password) CTSadministrator ja paina Login.

Logim	× (+	
🔄 🔁 192.168.0.1/login_page.asp	v C Q. Search	+ +
	CTS FWRIII Login	
	Account:	
	Password:	
	Login Reset	

(Jos päätelaite on tehdasasetuksissa ja sitä ei ole kytketty kuitukaapelilla verkkoon, voi käyttäjätunnus olla admin ja ilman salasanaa (salasana kenttä jätetään tyhjäksi)).

11 PÄÄTELAITTEEN TILAN TARKASTAMINEN

Hallintaliittymä avautuu Setup-sivulle jossa on laitteen perustietoja.

S-7CTS							
Setup WiFi Security Application	s Oos IPTV M	anagement Administration Status Wizard					
Sustem Information Basis Solum DRMS	Notwork Solution Bour	Fina Colum					
System morniausi Dase Jetup Dong	meening eeup rou	enny areaup					
System	Company Name:	Connection Technology Systems					
	System Name:	Gigabit Ethernet WiFi residential Gateway					
	System Contact:	info@ctsystem.com					
	System Location:	18F-6,No.79,Sec.1,Xintai 5th Rd.,Xizhi Dist.,Taiwan					
	System Object ID:	.1.3.6.1.4.1.9304.200.31054					
	System S/N.:	5029:5310000071					
	Firmware Version:	1.04.3D					
	Host Name:	FWRIII-3105SFP-CW-N-DR					
	Date & Time:	Tue Jun 16 14:46:48 UTC 2015					
	Up Time:	Oday:0h:8m:23s					
	WAN Port MAC:	00:06:19:12:81:56					
	CPU Speed:	620MHz					
	RAM Size:	64MB					
	Max NAT Session:	16384					
	Apply						
Fiber Information	Connector :	SFP					
	Vendor :	FINISAR CORP.					
	Vendor SN:	POR1:P1					
	Product Name :	FTRJ1319P18TL-PT					
	Speed:	1000 Mb/s					
	Wave Length:	1310 nm					
	Distance:	10 Km					

Status-sivulla voit tarkastella laitteen tilaa. Ongelmatilanteita selvitettäessä Status-kohdan tiedot voivat olla hyödyllisiä. WAN-välilehdellä on laitteen kuituyhteyden tietoja.

V-7CTS					
Setup WiFi Security Applications	Qos IPTV Manag	gement Administration	Status Wizard		
WAN LAN WLAN Routing Table Port Sta	itus				
WAN	WAN MAC Address Paoket Info. DHCP Server Default Gateway DNS1 DNS2	00:06:19:12:81:56 RX packets: 859 TX packets: 301 192.168.10.1 192.168.10.1 192.168.10.10 192.168.10.17			
	WAN INFO.	Туре	VLAN	P-Bit	IP

Port Status – välilehdellä on liityntäporttien tilatietoja. WAN on kuituyhteys.

V-JCTS					č		
Setup WiFi Security Applicat	ions Qos IPTV	Management	Administration	Status	Wizar	d	
WAN LAN WLAN Routing Table Pe	ort Status						
Port Statu	s Port Number	Config. Port State	Media Type	Link S	tatus	Port Type	Port Spe
	WAN	Enable	Fiber	Link Uj	p	Auto-negotiation	1000Mbps
	Port 1	Enable	Copper	Link D	own		
	Port 2	Enable	Copper	Link D	own		
	Port 3	Enable	Copper	Link U	p	Auto-negotiation	1000Mbps
	Port 4	Enable	Copper	Link D	own		(11)
	Update						

12 WLAN-ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Vaihtaaksesi tehtaalla asetetut langattoman verkon nimen, salauksen ja/tai suojausavaimen (suositus), muodosta ensin hallintayhteys laitteeseen (Kohta 10).

Valitse verkon nimeksi sanan/merkkijanan, jonka käyttäjä tunnistaa helposti. Turvallisuuden takia älä nimetä verkkoa niin, että se voidaan yhdistää käyttäjään. Älä muuta muita langattomia asetuksia, jos et ole asiantuntija.

Verkkonimen muuttaminen:

- 1. Valitse WiFi -valikosta Wireless Setup
- 2. Aseta nykyisen tilalle haluamasi langattoman verkon nimi **SSID1**-kohtaan.
- 3. Paina **Apply** tallentaaksesi asetuksen. Laite uudelleenkäynnistyy ja uusi verkkonimi tulee voimaan.

Esimerkin oletusnimi CTS FWRIII AP on muutettu MyWLAN.

Setup Will Security Application	ons Qos IPI	V Manageme	nt Administration Status Wira	ed
Wreless Satup Wreless Security MM	Access Filter			
WIFI Setup	· Manual	O Wi-Fi Protect	ed Setup~	
	Network Mode		2.4 GHz (8=G=N) •	
	Channel Num	ser.	1 .	
	Data Rate:		Auto •	
	Channel Widt	t.	2049-02 •	
	Control Sideband.		Lower -	
	Control WIFt		On ·	
	Network Name	c.		
	5801.	12	CTS PWRIII AP	Z SSD Broadcast
	\$502		CTS PWRIII AP1	2 SSID Broadcast
	\$503.	8	CTS FWRIII AP2	2 SSID Broadcast
	SSD4.	8	CTS FWRIII AP3	2 \$50 Broadcast
	Apply	reset		

Kuitupäätelaitteen käyttöohje – CTS FWRIII-3015

VETCTS				
Setup WiFi Security Applicatio	ns Qos IPT	v Manageme	ent Administration Status Wizard	
Wireless Setup Wireless Security MAC	Access Filter			
WIFI Setup	Manual	🖱 Wi-Fi Protect	ed Setup "	
	Network Mode:		2.4 GHz (B+G+N) -	
	Channel Numb	er:	1 -	
	Data Rate:		ALRO -	
	Channel Width		20MHz -	
	Control Sideba	nd.	Lower ~	
	Control WIFI:		On -	
	Network Name			
	SSID1.	1	MyWLAN	SSID Broadcast
	\$502.		CTS FWRIII AP1	SSID Broadcast
	SSID3.		CTS FWRIII AP2	🕖 SSID Broadcast
	SSID4.		CTS FWRIII AP3	SSID Broadcast
	Apply	reset		

Suojauksen ja suojausavaimen muuttaminen:

- 1. Valitse WiFi-valikosta Wireless Security
- 2. Laitteen oletussuojaus on WPA. Suosittelemme turvallisemman WPA2 –salauksen käyttöä. Valitse **Security Mode** pudostuvalikosta **WPA2**.
- Vaihtaaksesi suojausavaimen, aseta edellisen tilalle haluamasi salausavain Pre-Shared Key –kohtaan. Käytä vähintään kahdeksan merkin pituista avainta (kirjainmerkkejä väleiltä 0-9 ja a-z, A-Z).
- 4. Paina **Apply Changes** talleentaaksesi asetukset. Laite uudellenkäynnistyy ja uudet asetukset tulevat voimaan.

