

MAXIVISION VIIHDEBOKSIN PIKA-ASENNUSOHJE

Tämän ohjeen avulla pääset nopeasti nauttimaan televisiosi uusista ulottuvuuksista. Boksin tarkemman käyttöohjeen löydät my.maxivision-palvelukeskuksesta Omat tiedot -välilehdeltä.

1. Rekisteröi Viihdeboksi My.Maxivision-palvelukeskuksessa <https://my.maxivision.fi>. Säilytä huolellisesti rekisteröinninyhteydessä luodut käyttäjätunnuksesi. Tarvitset ne jatkossa kirjautuaksesi sisään My.Maxivision-palvelukeskukseen. Valitse haluamasi kanavien oletuslaatu nettiliittymäsi nopeuden mukaan. Jatkossa voit vaihtaa oletuslaatua milloin vain My.Maxivision-palvelukeskuksessa.

2. Kytke Maxivision Viihdeboksi verkkoon ja televisioosi alla olevan kaavion mukaisesti. Kytke Viihdeboksi verkkovirtaan.



3. Käynnistä Viihdeboksi sekä TV ja valitse oikea av-kanava televisiosta. Kun asennus on valmis, syötä boksin rekisteröinnin yhteydessä luodut tunnukset siihen tarkoitettuun kenttään, niin boksi käynnistyy kanavapaikalta 1 ja ilmainen 30 päivän pituinen tutustumisjaksosi alkaa.

4. Peruspalvelu-paketin kanavat ovat katseltavissa ilmaisen tutustumisjakson ajan. Tämän jälkeen sinun pitää kirjautua sisään My.Maxivision-palvelukeskukseen ja tilata Peruspalvelu-kanavapaketti, sekä muut haluamasi palvelut. Peruspalvelu-kanavapaketin voimassaoleva tilaus on edellytys muiden palveluiden tilaamiselle. Voit tilata Peruspalvelu-kanavapaketin ja muut haluamasi palvelut jo ennen tutustumisjakson umpeutumista. Silloin tilauksesi jatkuvat tutustumisjakson jälkeenkin ilman katkoa.